

Heizkörper-Thermostat



Bedienungs- und Einstellanleitung

Funktion

Der Heizkörper-Thermostat ist ein automatischer Raumtemperaturregler der selbstständig die Wasserzufuhr zum Heizkörper in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur regelt. Durch Drehen am Handrad wird die gewünschte Raumtemperatur konstant gehalten.

Der Heizkörper-Thermostat ist wartungsfrei.

Funktion

Nachstehend sind die Einstellungsmöglichkeiten angeführt:

Die Markierung	*	1	2	3	4	5
Entspricht ca. °C Raumtemperatur	6	16	17	18	22	23

Geringfügige Abweichungen sind je nach Einbaulage und Anlagenausführung möglich.

Bedienung

Der Heizkörper-Thermostat

Bei Einstellung „*“ ist die Frostsicherung aktiviert. Das Ventil wird bei Unterschreitung der Frostschutztemperatur (+ 6 °C) selbstständig geöffnet und das Einfrieren des Heizkörpers verhindert.

Der Komfortpunkt bei Markierung „4“ entspricht ca. einer Raumtemperatur von 22 °C (mit Zimmerthermometer messen) und stellt ein Optimum an Heizkomfort, Behaglichkeit und Energieeinsparung dar.